

ROLL TABLE



- 組み立て・撤去の際は、手や指を挟まないようにご注意ください。
- ご使用前にはネジに緩みがないか確認し、万が一緩んでいる場合は、ネジを締めてからご使用ください。
- 安定した地面の上でご使用ください。また、滑りやすい地面では使用しないでください。
- 小さなお子様のご使用する際は、必ず目を離さないようにしてください。







商品概要



素材：天然木（ブナ）

ご使用上の注意

組み立て・撤去

		
脚部を図のような形になるように順に開いてください。		
		
脚部がX字になるように開き、自立させてください。	フックを掛けて、脚部を固定してください。	天板を脚部に沿って広げてください。

撤去は組み立てと逆の手順で行ってください。

返品について

商品に不良があった場合はカスタマーセンターまでご連絡をお願い致します。
 ただし、以下の原因に依る破損などにつきましては、対応できかねますのでご了承ください。

- ・ 誤った方法でご使用された場合
- ・ 誤った保管方法、お手入れ、経年劣化による場合
- ・ ご購入から一定期間が経過した後に、ご連絡いただいた場合
- ・ 初期不良を認めてご使用された後に、ご連絡をいただいた場合

返品の手順

商品の不良が認められた際は、商品のご到着後 7 日以内に、メールにてご連絡ください。その際、【必要事項】をご記載ください。

必要事項：商品名、ご購入先、不良箇所と不良が確認できる写真、
 お名前、お住まい、連絡先

折り返し連絡を差し上げますので、商品を着払いで弊社までお送りください。
 同一商品を発送致します。



株式会社ナインヒルズ

〒509-5401

岐阜県土岐市駄知町 1302 番地 1

カスタマーセンター

info@ninehills.co.jp

公式 HP



公式 LINE

